

## **Sportastic**

Basisgriffband für Badminton ohne Perforation

Artikel-Nr.: 8320000000

## Produktbeschreibung:

Selbstklebendes Ersatzband für Badmintonrackets.

Das hochwertige Band verlängert die Lebenszeit, macht den Schläger griffig und angenehm zu spielen.

TIPP: Bei sparsamer Verwendung ist 1 Band für 2 Schläger geeignet!

## **WIE WECHSLE ICH EIN GRIFFBAND:**

Das "alte" Band von oben nach unten (von Schlägermitte bis Schlägerende) abziehen und den Schaft von Rückständen reinigen. Gut trocknen lassen. Das neue Band am hinteren Schaftende (bei Abdeckkappe) ankleben und nach oben (Richtung Schlägermitte) hin so aufwickeln, dass sich die einzelnen Schichten leicht überlappen. Überstände einfach mit Schere abschneiden. Am Ende mit Isolierband fixieren.

## **WIE OFT WECHSLE ICH EIN GRIFFBAND:**

Bei intensiver Nutzung ist es ratsam, das Griffband 2-3 x pro Jahr zu wechseln. Nach einiger Zeit lagern sich Schweiß und Schmutz am Band ab, es verliert an Griffigkeit und verhindert einen sicheren und festen Halt des Schlägers in Spielerhänden.

MengeStückpreisEinzelpreis€ 3,50 \*ab 10€ 2,50 \*

\*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

