



Netzhalter


Net hook

Montageanleitung / Assembly Instruction


Netzhalter Typ 2000
aus Kunststoff, Farbe schwarz
Net hook Type 2000
made of plastic, colour black





Bitte setzen Sie alle 30-40 cm je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Profilvernut. Ein Netzhooken mit Öffnung nach unten und einen mit Öffnung nach oben (bzw. rechts oder links). Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können. Die Kunststoff Netzhooken werden mit einer Zange in die Profilvernut eingedreht. Netzhooken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundeten Ecken drehen.



Please distribute equally along the profile two hooks 15mm apart from each other. One with opening face to top and one to bottom (or right/left). In this way it is guaranteed that the nets are unable to fall out of the hook.



Netzhalter Power Press
Net hook Type Power Press



Legen Sie die Randschnur des Netzes in die untere Profilkammer. Anschließend nehmen Sie alle 15cm einen "POWER PRESS" und drehen diesen mit einer Wasserpumpenzange in die Kammer, so dass das Netz nicht mehr herausfallen kann.

Put the end of the net into the profile.
Then take every 15cm a "POWER PRESS" and turn it into the profile with a water pump pliers so that the net cannot fall out.

