


AUFBAUANLEITUNG TISCHTENNISNETZ WETTKAMPF

Schritt-für-Schritt Anleitung zum Aufbau.

01



Prüfen Sie den Lieferumfang.
(Detailinfos unter Eigenschaften
auf der Rückseite.)

02



Entfernen Sie die innere Stange
aus dem Gestell.

03



Ziehen Sie das Netz über die
Stange, sodass der schwarze Knopf
mit dem Schlitz nach oben zeigt.

04



Setzen Sie anschließend die
Stange mit dem Netz wieder in das
Gestell ein.

05




Befestigen Sie das Netz zum Schluss
mit dem weißen Faden.

06



Wiederholen Sie alle Schritte auf
der anderen Seite.



TIPP

- Zum Öffnen der Stange am besten einen Schraubenzieher verwenden (Schritt 2)
- Das Netz vor der Montage vollständig ausbreiten und prüfen, ob es richtig ausgerichtet ist.
- Nach dem Befestigen beide Seiten gleichmäßig nachspannen, bis das Netz gerade hängt..

EIGENSCHAFTEN

Lieferumfang:
2x Metallgarnitur
1x Netz

Maße: 25 x 20 x 4 cm
Gewicht: 850 g
Material: Nylongarn und Metall
Geeignet: für Tischplatten bis 57 mm

SICHERHEITSHINWEISE

- Finger beim Befestigen der Halterung von beweglichen Teilen fernhalten.
- Die Klemmen nur an geeigneten Tischplatten befestigen.
- Vor jedem Gebrauch prüfen, ob Netz, Halterung und Schrauben fest sitzen.
- Nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN!